

Před montáží kohoutu na stavbě je nezbytně nutné!!!, aby se propláchla přívodní hadice. Stačí i velmi nepatrné množství písku či jiné drobné nečistoty, které přejdou z hadice do kohoutu, a vnitřní mechanismus kohoutu se zničí.

Nečistoty mohou být ve vodě samotné - např. uvolněná rez z potrubí nebo vodní kámen, proto je **nutné vždy před kohout předřadit sítko, které není součástí dodávky.**

Při vyšším tlaku vody v přívodním potrubí, který způsobuje **nadměrný rozstřík vody z kohoutku, předřadte redukční ventil.** Firma REX, s.r.o. doporučuje redukční ventil typ MIGNON ½“ – max. vstupní tlak 15 bar. Nastavitelný výstupní tlak 1-4 bar. Pro změnu tlaku je nutné odstranit horní víčko a pomocí šroubováku otáčet buď po směru hodinových ručiček (pro zvýšení tlaku) nebo proti směru hodinových ručiček (snížení tlaku).